

LIBRA 150

BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE
modello BLP150V

MANUALE D'USO
USER MANUAL



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.
Read carefully before use and keep for future reference.



Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poichè all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.

PRECAUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO NON E' DESTINATO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

1. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati a portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Smaltirli secondo le norme vigenti.
2. Posizionare su una superficie stabile e piatta. Non posizionare su tappeti.
3. Non salire mai sulla bilancia se essa è bagnata, si potrebbe scivolare. Tenerla asciutta! **Non salire mai con i piedi bagnati.**
4. Questa bilancia può essere utilizzata solo attraverso una pressione statica. Evitare cadute, colpi o gocciolamenti per non provocare danni all'apparecchio.
5. Tenere la bilancia in un luogo fresco ed asciutto.
6. Per evitare danni, non colpire o lasciar cadere a terra la bilancia.
7. La bilancia è uno strumento di precisione, trattarla di conseguenza.
8. Se la bilancia non si accende, controllare lo stato della batteria, in caso sostituirla.
9. Prodotto destinato all'uso domestico e non commerciale. Questa bilancia può pesare solo il peso corporeo delle persone.
10. Utilizzare la bilancia con cautela senza bagnarla o saltarci sopra.
11. Per la pulizia vedere la sezione PULIZIA.

PRECAUZIONI BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti. Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.

Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie.

Non disperdere le batterie nell'ambiente: quando si rimuovono perché a fine vita o danneggiate, smaltirle secondo le regolamentazioni nazionali vigenti.

In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere la batteria, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare immediatamente la pelle con acqua. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

Attenzione: Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.

Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (recepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità: 150kg, graduazione 100 Grammi, sensibilità minima 100g
- Indicatore di batteria scarica: (Loo)
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico: (Err)
- Base di vetro temperato rinforzata e sicura

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima di utilizzare la bilancia rimuovere la copertura in plastica della batteria presente. Quando si cambia batteria, inserirla nella bilancia rispettando le polarità indicate.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida, non su tappeti e mai in contatto con altri oggetti.
- **Salire sempre in corrispondenza dei dischi metallici, non mettere i piedi all'estremità del piatto, RISCHIO CADUTA!**
- Salire sulla superficie di vetro della bilancia e poi scendere; quando sul display comparirà "0.0" sarà possibile utilizzare la bilancia.
- Posizionare i piedi sulla superficie di vetro il più centrale possibile, mai verso il bordo, senza muoversi ed aspettare la comparsa del peso.
- Rimanendo sulla bilancia anche dopo la comparsa del peso, questo continuerà a restare sul display ancora per alcuni secondi, successivamente la bilancia si spegnerà automaticamente.

- Scendendo dalla bilancia subito dopo la comparsa del peso, questo continuerà a mostrarsi sullo schermo per altri 3 secondi prima di ritornare alla schermata iniziale “0.0” e poi spegnersi automaticamente.
- È possibile scegliere l’unità di misura tra “kg”, “lb” e “st” posizionando la levetta presente nel vano batterie sulla unità di misura desiderata. Tale unità di misura verrà memorizzata ed in seguito utilizzata come unità di “default”.

Nota: *Se la bilancia non viene usata per un lungo periodo, assicurarsi di non avervi posto sopra alcun oggetto e rimuovere la batteria.*

PULIZIA

- Pulire il corpo dell’unità con un panno morbido e leggermente umido (non bagnato) ed evitare che l’acqua penetri all’interno della bilancia. Non usare detergenti chimici né agenti abrasivi.
- Non immergere in acqua o altri liquidi. L’unità non è resistente all’acqua.
- E’ vietato l’uso di qualsiasi spray.

Grazie per aver acquistato un prodotto distribuito da Digiquest Solutions. Consigliamo di visitare il nostro sito www.digiquest.it e di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito all'indirizzo www.digiquest.it/registrazione.html per ottenere il massimo delle prestazioni.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito www.digiquest.it o contattare l'assistenza.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: www.digiquest.it

Nella sezione **SUPPORTO > ASSISTENZA** è possibile scegliere la procedura che più riterrete idonea:

- **CHAT ONLINE:** assistenza diretta in tempo reale: sarete guidati velocemente alla risoluzione del problema, grazie alle diverse possibilità che vi saranno proposte; se offline, si ha la possibilità di lasciare un messaggio al quale verrà fatto seguito rapidamente.
- **FORM:** modulo dedicato alla risoluzione dei problemi, compilatelo e verrete contattati.


Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito www.digiquest.it

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Al sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

- Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
- L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico
 Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
 Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.
www.digiquest.it

Made in China

Read this instruction manual carefully as it contains important information on the safety, use and maintenance of the appliance. RETAIN for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOODSTUFFS.

1. Packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger. Dispose of in accordance with the regulations in force.
2. Place on a stable, flat surface. Do not place on carpets.
3. Never climb on the scale if it is wet, it may slip. Keep it dry! **Never climb with wet feet.**
4. This scale can only be used through static pressure. Do not drop, hit or drip as this may damage the unit.
5. Keep the scale in a cool, dry place.
6. To avoid damage, do not hit or drop the scale on the ground.
7. The scale is a precision instrument, treat it accordingly.
8. If the scale does not turn on, check the status of the battery, if necessary replace it.
9. This product is intended for domestic and non-commercial use. This scale can only weigh people's body weights.
10. Use the scale carefully without getting it wet or jumping on it.
 3. See CLEANING for cleaning.

BATTERIES PRECAUTIONS

Batteries must not be exposed to heat sources such as heat, sun or similar sources.

Remove battery if it start to heat up or you know you do not use the unit for a long period.

The battery must be installed correctly into the battery compartment.

Do not release batteries into the environment: when you remove the battery because at the end of life or damaged, dispose of batteries according to national regulations and below.

In case of loss of battery fluid, remove battery, preventing any leakage from coming into contact with skin or clothing. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothing, wash the skin with water immediately. Before inserting new batteries, thoroughly clean the battery compartment with a damp paper towel, or follow the battery manufacturer's recommendations for cleaning.

Danger of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use only batteries and replace with the same size and type.

Improper use of batteries may cause leakage, overheating or explosion.

This fluid is corrosive and may be toxic. May cause chemical burns to skin and eyes, and is harmful to ingest.

CAUTION:

- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not heat, open, puncture, mutilate or dispose of batteries in fire.
- Do not place metal objects that can come into contact with the battery terminals and thus can heat up and / or cause burns.



The product works with batteries that fall under the European Directive 2013/56/ and that can not be disposed of with normal household waste.

Find out about the local regulations on the separate collection of batteries: proper disposal allows you to avoid negative consequences for the environment and health.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 150kg, graduation 100 grams, minimum sensitivity 100g
- Low battery indicator: (Loo)
- Power supply: 1 high quality CR2032 lithium battery
- Automatic power off
- Overload indicator: (Err)
- Reinforced and safe tempered glass base

USE INSTRUCTIONS

- Before using the scale, remove the plastic battery cover from the scale. When changing the battery, insert the battery into the scale according to the polarities indicated.
- Place the scale on a flat, solid surface, not on carpets, and never in contact with other objects.
- Always climb up to the metal discs, do not place your feet at the end of the pan, risk falling!
- Climb onto the glass surface of the scale and then descend; when "0.0" appears on the display, you can use the scale.
- Place your feet on the glass surface as centrally as possible, never towards the edge, without moving and waiting for the weight to appear.
- Staying on the scale even after the appearance of the weight, it will continue to remain on the display for a few seconds, then the scale will

- automatically turn off.
- As you step off the scale immediately after the weight appears, it will continue to appear on the screen for another 3 seconds before returning to the initial "0.0" screen and then turning off automatically.
- You can choose the unit of measure from "kg", "lb" and "st" by placing the lever in the battery compartment on the desired unit of measure. This unit of measure will be stored and then used as the "default" unit.

Note: *If the scale is not used for a long time, be sure not to place any objects on it and remove the battery.*

CLEANING

- Clean the body of the unit with a soft, slightly damp (not wet) cloth and prevent water from entering the scale. Do not use chemical cleaners or abrasive agents.
- Do not immerse in water or other liquids. The unit is not water resistant.
- The use of any spray is prohibited.

*Thank you for purchasing a product distributed by Digiquest Solutions.
We recommend that you visit our website www.digiquest.it and subscribe to the newsletter to keep up to date with our products. If your device has a serial number, register it immediately at www.digiquest.it/registrazione.html for maximum performance.*

WARRANTY CONDITIONS

The purchase document (sales receipt or invoice) constitutes the indispensable documentation for exercising your warranty right. Keep it in a safe place and you will have privileged access to the Digiquest Solutions service circuit. We guarantee your appliance, intended for domestic use, as by Directive 1999/44/EC. The warranty commitment is automatically void if the following are found: accidental breakage due to transport or falls - tampering or modifications not authorized by the company - for improper use or not in accordance with specific instructions - incorrect connection to the power supply - repairs carried out by unauthorized personnel.
WARNING: the plastic parts of the product are not covered by warranty as well as damage to the power cord due to wear and tear, any repair will therefore be at the expense of the owner.

Transport costs and the risks arising from them are the responsibility of the user. For warranty terms, please refer to our website www.digiquest.it or contact support.

HOW TO CONTACT SUPPORT

For any information, request, need or other need you must contact the assistance. Our website is the fastest and easiest way to communicate with the technical service: www.digiquest.it

In the section **SUPPORT > ASSISTANCE** you can choose the procedure that you consider most appropriate:

- **CHAT ONLINE:** direct assistance in real time: you will be guided quickly to the resolution of the problem, thanks to the different possibilities that will be proposed to you; if offline, you have the opportunity to leave a message which will be followed quickly.
- **FORM:** form dedicated to troubleshooting, fill it in and you will be contacted.

You can also contact us via:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it
- **TELEPHONE:** +39 06 9857981 from Monday to Friday, from 9.30 to 12.30 and from 15.30 to 17.30.

PRIVACY: any personal data collected will be processed in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 and current legislation. The complete information is available on our website www.digiquest.it

KEEP THE PURCHASE DOCUMENT HERE**INFORMATION FOR USERS**

In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.

- The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
- Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
- The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
- Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.



Manufactured
by: DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.
Head-Quarter Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Legal address Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy
www.digiquest.it

Made in China